





Trailer Control Module (TrCM) – Блок управления тормозами прицепа.

Краткая инструкция по эксплуатации

Кран	Перепускной клапан (черная кнопка)	Парковочный клапан (красная кнопка)	Прицеп соединен с тягачом	Состояние	Рабочая тормозная система	Стояночный тормозная система / Пружинный энергоаккумулятор
	Вытянут	Нажат	Да	Движение (эксплуатация прицепа)	Расторможена	Расторможена
	Вытянут	Нажат	Нет	Прицеп отсоединен / Заторможен	Активирована функция безопасного торможения / Расторможена	Активирована функция безопасного торможения / Заторможена
	Нажат	Нажат	Нет	Перепускание воздуха из ресивера в тормозную камеру для буксировки прицепа без тягача	Расторможена	Расторможена
	Нажат	Вытянут	Нет	Парковка (прицеп отсоединен)	Расторможена	Заторможена
	Вытянут	Вытянут	Да	Парковка (прицеп соединен с тягачом)	Расторможена	Заторможена
	Вытянут	Вытянут	Нет	Прицеп не соединен с тягачом / Заторможен	Заторможена	Расторможена предохранительным клапаном