

## ПЕРЕЧЕНЬ

### необходимого оборудования для установки АБС на грузовой автомобиль

860 000 050 Комплект АБС ТК+ 4S/4М для грузовых автомобилей *	
Состав комплекта	
	364545001 Блок управления АБС
	364546001 Модулятор АБС (4 штуки)
	950364503 Комплект датчика углового колесного АБС: датчик, втулка, смазка (4 штуки)

\*) Компоненты системы АБС для грузовых автомобилей такие, как электронный блок 364545001 и модуляторы 364546001 поставляются только в составе комплекта 860000050 и отдельно не реализуются.

	<a href="#">Ротор датчика АБС 53205-3541120</a> (внутренний d = 163,5 мм, наружный d = 176 мм)
	<a href="#">Ротор датчика АБС 53205-3541121</a> (внутренний d = 178 мм, наружный d = 194 мм)
	<a href="#">Ротор датчика АБС 6520-3541120</a> (внутренний d = 144 мм, наружный d = 160,5 мм)
	<a href="#">Ротор датчика АБС 6520-3541121</a> (внутренний d = 177,5 мм, наружный d = 198 мм)
	<a href="#">0318914610 Держатель датчика АБС</a> (для тормозных механизмов барабанного типа)
	<a href="#">53215-3724017-10 Жгут проводов цепи АБС</a> (выводы на электронный блок, лампы диагностики, клавишу диагностики). Установка в кабине.
	<a href="#">6520-3538045-41 Жгут кабелей датчиков и модуляторов АБС</a> . Установка на раме.
	<a href="#">2212.3803-53 Лампа контрольная</a> (диагностическая) АБС
	При изготовлении жгута самостоятельно: <a href="#">8941100924 Колодка 15 пин с размыкающим контактом.</a> <a href="#">8940708294 Контакт 1.0-2,5 мм</a>
	При изготовлении жгута самостоятельно: <a href="#">8941100914 Колодка 18 пин.</a> <a href="#">8940708294 Контакт 1.0-2,5 мм</a>